

WASCHSACK

Waschen ohne Waschmittel

**4 WOCHEN
GELDZURÜCKGARANTIE**



Keramik Waschmaschinen- und Handwaschsystem (Waschsack)

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines komplett weiterentwickelten neuen Waschsystems.

Sie können damit umweltschonend und ohne Einsatz von einem Waschmittel, Maschinen- und Handwäsche waschen.

Unser Waschsystem arbeitet bei 15°, 30°, 60° und 95°.

Bei 95° ist es möglich, dass das Waschsystem etwas eingeht. Dies beeinträchtigt weder die Reinigungswirkung noch die Funktionalität des Waschsystems. Es handelt sich hierbei um eine spezielle Mikrofaser für die Textilreinigung, die aus technischen Gründen bei 95° etwas eingehen kann.

Legen Sie bei normal verschmutzter Wäsche das Waschsystem, ohne Zugabe von Waschmitteln, in die Waschtrommel zu Ihrer Wäsche und waschen Sie ganz normal mit dem eingestellten Wasch-Programm. Das Waschsystem bleibt während des ganzen Waschganges in der Trommel. Es kann mitgeschleudert werden. Sollten Sie bisher einen Entkalker zum Waschgang dazu gegeben haben, dann können Sie dies wie bisher handhaben. Wer neutralen, frischen Duft der Wäsche haben möchte, braucht keinen Weichspüler zugeben. Sie können aber Weichspüler oder Duftöl zugeben, es schadet dem System nicht. Auch eine geringe Zugabe von bis zu 10 % Waschpulver ist möglich. (10% der üblichen Zugabemenge)

Sollte der 30° Waschgang der erste Waschgang des Tages sein, empfehlen wir Ihnen das Waschsystem ca. 15 Minuten vor dem Waschgang in warmem Wasser (so heiß wie es aus der Leitung kommt) einzulegen. Die Keramik ist dann sofort beim Start des Waschvorganges aktiviert.

Bei stark verschmutzter Wäsche (fettigen Hemdkragen, Ölflecken, Schminke etc.) empfehlen wir Ihnen vor dem Waschgang die verschmutzten Stellen mit flüssiger Seife, Gallseife oder Schmierseife einzureiben. Sie werden dann auf alle Fälle ein zufriedenstellendes Waschergebnis erzielen.

Bitte trocknen Sie das Waschsystem erst, wenn Sie Ihre gesamte Wäsche gewaschen haben.

Legen Sie bitte einmal monatlich das Waschsystem in die Sonne. Dies aktiviert die Keramikugeln stets auf Neue und sorgt für eine lange Lebensdauer und andauernde Waschkraft des Waschsystems.

Zur Handwäsche legen Sie das System, wie oben beschrieben, ca. 25 Minuten vor Gebrauch in warmes Wasser. Reiben Sie dann mit dem Waschsystem die verschmutzte Wäsche sauber und spülen Sie diese danach aus.

Zusammensetzung des Stoffes: Micro-Faser 20 % P/A und 80 % P/E

Größe: ca. 12 x 13 cm

Bei evtl. Fragen stehen wir Ihnen natürlich sehr gerne zur Verfügung.

Vertrieb durch:

NaWaMi UG (haftungsbeschränkt) - Heideweg 16 - D-89269 Vöhringen

Tel.: 07306-919300 | Fax: 07306-919302 | Web: www.waschsack.com | Mail: [service\(a\)waschsack.com](mailto:service(a)waschsack.com)